

	内 容	材 質
型 式	キャリーライトW-148	
車 体	ハンドル角度3段階調節 カサ立て付	アルミパイプ（一部スチール）
重 量	2.6kg	
袋	取りはずし可能	ナイロン
積 載 量	15kgまで	
製 造 年 月 日	プラスチック台座背面部分に記載	
品質保証期間	ご購入日より1ヵ年（詳しくは保証基準を参照）	
付属品（別売）	レインカバー 2,625円（本体価格 2,500円）	

SGマークが表示されたショッピングカートは安心してお使いいただけます。

SGマーク制度は、SG マーク付き製品の欠陥により発生した、人身事故に対する賠償制度です。

★ただし、保証期間はご購入後3ヵ年です。

■事故の届出についてのご注意

●認定したショッピングカートそのものが故障しても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害など身体的な損害について賠償する制度です。
●生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、身体的な損害（人的損害）について賠償することになります。

■製品の欠陥により事故が起きた場合

別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または協会が指定するところに届けてください。

製品安全協会
〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪2階 Tel.03-5808-3300

事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となったSGマーク表示の製品
（イ）製品の名称（ロ）製品の購入先、購入年月
- ② 事故発生状況
（イ）事故発生年月日（ロ）事故発生場所（ハ）事故発生状況
- ③ 被害の状況
（イ）被害者の氏名、年齢、職業、住所
（ロ）被害の状況と程度

ご購入年月日	年	月	日
ご購入販売店名			
ご購入販売店住所（〒 - ）			
TEL.（ ） —			

SINCE 1930 象印ベビー株式会社



象印ベビー株式会社
製品安全基準認定工場

本 社 東大阪市御厨西之町1丁目5-4 〒577-0037
TEL.06-6788-8928 (代) FAX.06-6788-8939
東京営業所 東京都江東区住吉1-1-2 〒135-0002
TEL.03-3631-3501 (代) FAX.03-3631-7016
お客様相談室 東大阪市御厨西之町1丁目5-4 〒577-0037
TEL.06-6618-1409
サービス係 大阪 TEL.06-6787-2468

2011.7



保存用

取扱い説明書

取扱い説明書は必ず読み、読まれた後は保管してください。

ショッピングカート

キャリーライト

Carry Light W-148

このたびは、弊社商品をお買い上げくださいます、ありがとうございます。
この説明書の内容をご理解の上、ご使用ください。
ハンドルに体重を掛けると転倒の危険性があるため、前押しはしないでください。
この製品は買い物に使用するショッピングカートです。
歩行を補助するシルバーカーとして使用しないでください。

各 部 名 称

ハンドル

角度レバー

キャリーライトW-148
ソレイユ

キャリーライトW-148
サエラ

★この説明書をお読みの上、わからないところ、不都合なところがありましたら、
下記のサービス係、またはご購入店までご連絡ください。

象印ベビー株式会社

製品安全基準認定工場

お 客 様 相 談 室

大阪サービス係／〒577-0037 東大阪市御厨西之町1丁目5-4

Tel.06-6618-1409

Tel.06-6787-2468

転倒や故障の防止に 下記の注意事項は必ず守ってください。

けいこく 警告

- ① 前押しをしないでください。ハンドルにもたれかからないでください。
- ② 歩行中のハンドル角度の調整は危険ですのでさけてください。
- ③ 幼児や子供に操作をさせないでください。
- ④ 用途以外（イス、踏み台等）に使用しないでください。
- ⑤ 段差のある所ではハンドルをとられがちです。横転にご注意してください。
- ⑥ ストッパーを掛けた状態で使用されるとタイヤ部分がすり減り、変形します。
- ⑦ 袋以外の所に荷物を入れたり、吊り下げたりしないでください。
- ⑧ 坂道等で本体から離れるときは、必ずストッパーを掛けてください。
- ⑨ 人を乗せないでください。
- ⑩ 段差を斜めに侵入しないでください。
- ⑪ 段差の手前では一旦立ち止まり、十分に注意して段差を越えてください。

注意

ご使用前の注意 (点検)

- ① 組み立て、調整は確実に行ってください。
- ② 製品各部を点検し、ハンドル角度調節、ストッパーの性能については、充分に確認してご使用ください。
- ③ タイヤの磨耗、変形などがなければ点検し、必要に応じて交換してください。
- ④ 製品各部のカシメ鉚、ネジ、ナットのゆるみ、および破損がないか確認してください。
- ⑤ 使用する前にはストッパーが掛かっていないことを確認してください。


注意

ご使用中の注意

- ① 砂や泥、水たまりのある所ではなるべく使用しないでください（サビ、動作不良の原因となります）。
- ② 交通の頻繁な所、混雑した所、坂道や線路の横断、および夜間での使用時には充分に注意してください。
- ③ 雨や雪、凍結時、滑りやすい所での使用は充分に注意してください。
- ④ 火の近くに放置しないでください。
- ⑤ プラスチックの台座を踏み台代りにしないでください。
- ⑥ 雨ざらしにしないでください。雨に濡れたときは乾いた布で拭き取ってください。
- ⑦ 車輪がきしむようであれば、タイヤの車軸部分に注油してください。
- ⑧ 積載量は15kgまでです。

ご使用になるとき

角度レバーを引き上げた状態でハンドルを上部まで上げます。折りたたむときは角度レバーを引き上げてハンドルを下に折りたたみます。



ハンドル角度の変え方

角度レバーを引き上げ、そのままハンドルをお好みの3段階の角度に倒します。角度レバーをはなして、カチッと掛ければOKです。




お手入れ方法

- ① 使用後は乾いた布で、土や砂を拭き取ってください。
- ② バッグの汚れは、柔らかい布で拭いてください。
- ③ 雨ざらしにはしないでください。雨にぬれたときは拭き取っておいてください。
- ④ シンナーやベンジンなどの、揮発性の溶剤を使用しないでください。
- ⑤ ご使用中にひどい音がするとき、本体と車軸の間にミシン油等を注油してください。

ストッパーの掛け方

ストッパーを軽く足で下に押すだけ。一時停止のときに便利です。開放するときはストッパーを上上げてください。



階段の登り降り

ハンドルを下に折りたたんで、バッグの取手部分を持つと便利です。



保安上のご注意

- ① 非常口や消火器・消火栓の前には放置しないでください。
- ② 幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
- ③ 当社サービス員以外の、分解、組み立て、改造はしないでください。

保管上のご注意

- ① 長期間使用しない場合は、高温多湿の場所は避けて、陽の当たらない所に保管してください。

廃棄するときのご注意

放置せず、各自治体の指示にしたがい廃棄してください。